③なでなでして（背中・バックセンサー）

バックセンサー
しっぽの少し上をツボ押しして探すと、見つかります。軽くなでるだけでは反応しないので注意



背中をなでてもらいたいときのファービー語

なでる＝アー、メイ
私をなでて＝アー、メイ／カァ

なでると「ぐるるるるー」「あー」と、のどを鳴らして喜びます。

背中をなでるのもファービーを喜ばせる大切なポイントのひとつ。バックセンサーの位置は、最初はわかりづらいかもしれませんが、ツボ押しをして探してみましょう。ファービーがのどを鳴らしたら、そこがバックセンサーです。背中をなでるときはバックセンサーが感知するように、しっかりと「こする」のがコツ。場所が正しければ押すだけでも反応してくれます。お腹をくすぐるのと同じように、ファービーはなでられるのをいやがることはありません。笑ったり、「もっとなでて」と言って喜びます。でも、あまりなで続けていると気持ちがよくなって眠ってしまいます。ファービーが「抱っこして」など他のことを言いだしたら、その通りにしてあげてくださいね。


ゴロゴロとのどを鳴らすので、とっても気持ちがよさそう

④ひかり（額・ライトセンサー）



ファービーは額のセンサーで光を感知しているので、明るいと喜び、目隠しをされると「あなたが見えない（カァ／ブー／アィ、アィ／ウ、ナィ）」などと言って反応します。




ライトセンサー
明るい、暗いに敏感に反応。明るいのが好きで、暗いのはあまり好きではないようです

⑤おと（耳・サウンドセンサー）

ファービーは人の声や音楽が大好きですが、あまり大きな音は苦手。ファービーがちゃんと反応しているかどうかをチェックするときには、軽く手をたたいてみるのがいいようです。


手をたたくと何かしら反応してくれます。寝ているときは無反応



サウンドセンサー
耳のつけ根あたりにあります。人の声、音楽、手をたたくなど、種類に関係なく音に反応します